




# IR-R4 (455 kHz IR-Kombiplatine R4)

## Anschlussbelegung:



### FUNKTIONEN:

- IR Empfänger
- Motorregler vorwärts / rückwärts
- Ausgang Servoimpuls 1,0 - 2,0 ms
- Lichtausgang bis 40 mA
- Blinkerausgang links / rechts
- Direkter Anschluss von Akku, Schalter und Ladebuchse

### VERSORGUNGSSPANNUNG:

3,6 Volt Lithium Polymer Akku oder  
3 x 1,2 Volt NC oder NIHM Akku

### !! ACHTUNG !!

Verpolung der Anschlüsse wie z.B. bei einem Akku oder Servo bzw. bei Kurzschliessen der Motor- oder Lichtanschlüsse führt zur Zerstörung der Kombiplatine!